反射防止タイプ

液晶ＴＶ保護パネル取扱説明書

このたびは「液晶ＴＶ保護パネル」をお買い上げ頂きありがとうございます。
ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読み頂き、適切な取り扱いと設置をして頂く様お願い致します。
なお、この取り扱い説明書はお手元に大切に保管してください。

硬質アクリルパネルでしっかりガード！

26V型　32V型　37V型　40V型　42V型　47V型　50V型　52V型　65V型

- 工具を使わず簡単設置
- 薄型TVのデザインはそのままに
- 取り付けと同じように簡単に取り外し
- 固定用のベルト通し穴はパネルに空けています。

安全上のご注意

- 乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 本製品にものをのせたり、踏んだりしないでください。ケガや破損の原因になります。
- 記載している手順・方法どおりに取り付けを行ってください。誤った手順・方法で取り付けを行いますと破損やケガの原因になります。
- 本製品を取り付け後、本製品にものを吊るしたりしないでください。本製品の破損や落下により、液晶ＴＶなどの破損・損傷やケガなどの原因になります。
- 本製品の改造や分解はしないでください。
- ＴＶガードを固定する固定ベルトを付属品として同梱しています。ＴＶガード固定以外での使用はしないでください。

⚠ お子様への注意事項　ＴＶガードを引張ったりたたいたりすると落下する場合があります。

使用上のご注意

- 薄型ＴＶを完全に保護することを保証するものではありません。
- 薄型ＴＶ以外に使用しないでください。
- 取り付け作業時、不測の事態による本製品およびＴＶの落下、転倒等によって生じるＴＶ・床面・家具その他への損傷、ケガなどにつきましは、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ＴＶの形状によって設置が出来ない場合があります。
- 本製品は吊り下げ構造を採用しています。ＴＶを固定する為に固定ベルトを同梱しています。画面を下向きに設置している液晶ＴＶにはご使用になれません。
- ご使用になる機種や表示されている画像によっては、ちらつきや干渉縞の様なものが発生する場合がありますが、別の画像や動画が表示されると目立たなくなります。

※落下防止ストッパーは完全に落下を防ぐものではありません。

お手入れの仕方

本製品についた汚れをとるときは、水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤に柔らかい布などを浸し、硬く絞って、丁寧に拭き取ってください。


- 酸性やアルカリ性の洗剤、トルエン・ベンゼンなどを含む有機溶剤などは絶対に使用しないでください。
- 研磨剤の含まれている市販のガラスクリーナーなどで本製品を絶対に拭かないでください。
- 液晶ＴＶ画面のお手入れは、必ずご使用機器の取扱説明書に従ってください。

仕様

	サイズ	外寸法	厚さ	重量
寸法	２６Ｖ型用	647mm×405mm×50mm	2.3mm	650g
	３２Ｖ型用	760mm×480mm×50mm	2.3mm	1100g
	３７Ｖ型用	900mm×550mm×50mm	2.3mm	1490g
	４０Ｖ型用	970mm×620mm×50mm	2.5mm	2000g
	４２Ｖ型用	1000mm×630mm×50mm	2.5mm	2100g
	４７Ｖ型用	1070mm×660mm×50mm	2.5mm	2300g
	５０Ｖ型用	1190mm×735mm×50mm	2.5mm	2800g
	５２Ｖ型用	1280mm×760mm×50mm	2.5mm	3100g
	６５Ｖ型用	1500mm×885mm×50mm	3.0mm	5100g

フィルター特製	可視光線透過率	92%
	表面加工	反射防止タイプ
材質	フィルタ	アクリル樹脂
	ストッパー・設置用パッド	ポリウレタン

原産国：台湾



同梱品：パネル本体、ストッパー（４個）、設置用パッド（４個）、固定ベルト（２本）、クリーニングクロス、取扱説明書

◎製品には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がありましたら、新しい製品とお取り換え致します。
◎本製品は、事故、災害、その他不可抗力による損傷・破損から液晶ＴＶ画面を100%保護するものではありません。
本製品使用時における万一の液晶ＴＶなどの故障・破損などにつきましては責任を負いかねます。
◎仕様および外観は改善のため予告無く変更することがあります。

取付方法


① 液晶ＴＶ上面の汚れを取ってください。
（ものが置かれてる場合は取り除く）

② 液晶TV本体に合わせてストッパーと設置用パッドを貼り付け固定ベルトを通しておいてください。
（ストッパーと設置用パッドはパネル本体の内側に貼る）

③パネル本体を液晶ＴＶ上面部に引っかかるように置いてください。
（ＴＶ画面とパネルの隙間は狭くなる程好ましいです）

④パネル本体にガタつきが無い事を確認してください。

⑤固定ベルトを液晶TV本体の裏にまわしパネル本体が落ちないように固定してください。



■ 商品に関するお問合せ ■
株式会社グリーンハウス　テクニカルサポート
TEL：03-5421-0580　受付時間 10：00 ～ 12：00　13：00～17：00（土・日・祝日を除く）
FAX：03-5421-2266　E-mail：support@green-house.co.jp（24時間受付）
ホームページ：http://www.green-house.co.jp/support/